

Gebrauchsanweisung für den Pogo-Stick

Bitte lese die nachfolgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Du den Pogo-Stick benutzt.

1. Geeignet für Kinder ab 4-6 Jahren, je nach Körpergröße.
2. Bitte beachten Sie maximale Belastbarkeit:
Pogo-Stick grün: 15-20 kg, Pogo-Stick rot: max. 30 kg Körpergewicht, Pogo-Stick blau: 50 kg Körpergewicht
3. Trage bei den Übungen immer einen Helm.
4. Turnschuhe sind in diesem Fall das geeignete Schuhwerk.
Benutze den Pogo-Stick niemals mit Sandalen, Ledersohlen oder Schuhen mit glatten Sohlen.
5. Benutze den Pogo-Stick nur auf freien Flächen ohne Hindernisse oder Personen mit denen Du kollidieren kannst.
6. Achte darauf, dass der Untergrund immer eben und fest ist.
Nasse, unebene oder glatte Oberflächen wie Kies, Erde, Gras oder Sand sind ungeeignet und beeinträchtigen die Funktion.
7. Wenn du mit den Übungen beginnst, starte langsam und halte den Stick immer senkrecht und möglichst nah am Körper.
Tricks können gefährlich sein!
Überschätze niemals Deine Fähigkeiten, denn die Sprungkraft mit diesem Hüpfbast ist nicht zu unterschätzen.
8. Kunststücke und Tricks sind möglich sollten aber mit großer Vorsicht und unter Anleitung geschehen.
9. Bei Verwendung durch junge Kinder empfehlen wir die Aufsicht durch einen Erwachsenen.

Pflegehinweise

1. Den Pogo-Stick niemals gegen kantige Hindernisse fallen lassen, denn die Beschädigungen des Rohres (Beulen) beeinträchtigt die Funktion.
2. Der Pogo-Stick wurde werkseitig gefettet, ab und an sollten Sie einen Tropfen Öl auf den Teleksopauszug auftragen. Es ist normal, dass das Tauchbein immer mit einem leichten Schmierfilm überzogen ist.

Using the Pogo-Stick


Read the following instructions carefully before using the Pogo-Stick.

1. Suitable from children from 4-6 years of age on, it depends a bit on body height.
2. Use within riders-weight limits:
green Pogo-Stick: 15-20 kgs, red Pogo-Stick: up to 30 kgs rider-weight,
blue Pogo-Stick: up to 50 kgs riders-weight.
3. Always wear a safety helmet when using the Pogo-Stick.
4. Always wear shoes with flat rubber soles when using the Pogo-Stick.
Do not use with sandals, leather soled shoes or other footwear that might slip off foot pegs.
5. Always use the Pogo-Stick in open spaces that are free from any obstacles or persons you could collide with.
6. Always use the Pogo-Stick on flat or level surfaces.
Do not use on uneven surfaces such as dirt, grave, grass and sand. Do not use on wet, icy or other slippery surfaces.
7. When starting to use the Pogo-Stick, focus on balancing and jumping straight up and down, perpendicular to the ground.
8. Stunts and tricks can be dangerous. Do not exceed your ability.
9. Serious injury may result from improper use, and by performing stunts. or tricks.
10. We recommend an adult supervision when young children use the Pogo-Stick.



Maintenance and care

1. Be careful not to let the Pogo-Stick fall against any sharp objects. If the main tube becomes bent or deformed, it can severely affect the performance.
2. The Pogo-Stick was lubricated at the factory and only requires some lubrication from time to time. It is normal to have a thin film of oil on the slider tube.



Notice d'utilisation du Pogo-Stick

A lire attentivement avant d'utiliser le Pogo-Stick!

1. Peut-être utilisé par des enfant à partir de 4-6 ans, dépendent de la taille.
2. Fait attention aux limites de poids:
Pogo-Stick vert: poids max. 15-20kg,
Pogo-Stick rouge: poids max. 30 kg,
Pogo-Stick bleu: poids max. 50 kg
3. Porte toujours un casque pendant l'utilisation
4. Les meilleures chaussures pour faire du Pogo-Stick sont des basquets.
N'utilise jamais le Pogo-Stick avec des sandales, des chaussures à semelle cuir ou des chaussures à semelle lisse.
5. Utilise le Pogo-Stick uniquement en terrain sans obstacles, ni personnes, pour éviter toute collision.
6. La surface sur laquelle tu t'entraînes doit toujours être uniforme et ferme. Les surfaces mouillées, le gravier, la terre ou le sable ne sont pas approprié et peuvent perturber la fonction.
7. Lors ce que tu débutes les exercices, commence lentement, tiens le Pogo-Stick droit et proche de ton corps. Les cascades peuvent être dangereuses! Ne surestime jamais tes capacités car la puissance de détente du Pogo-Stick peut te surprendre !!!
8. Des cascades et astuces avec le Pogo-Stick sont possibles – mais dangereuses – et doivent se faire sous surveillance.
9. Nous recommandons pour la pratique du Pogo-Stick par des enfants, une présence parentale.

Notice de Maintenance:

1. Ne laisse jamais tomber le Pogo-Stick contre des objets anguleux - ceci pourrait endommager le tube (bosses) ce qui altèrerait le bon fonctionnement.
2. Le Pogo-Stick a été graissé en usine - il n'est pas nécessaire de le regraisser.
Il est normal qu'il y ait une petite couche de graisse sur le tube du bas

